






office

Kurzgebrauchsanleitung
für Nebenstellen

Intern anrufen

   Internrufnummern:
11, 12, 13, ... oder zugewiesene
Internrufnummern

Anklopfen




   **3**   




Internrufnr.

Rückruf einleiten




   **9**    

Konferenz

 **R**  Intern-
rufnr.  **R** ***** **3** **6**

  **R**  usw.

Automatische Wahl

 *450 (ausschalten)
*451 (einschalten)  




Extern anrufen

 **0**  

Wahlwiederholung

 ***** **1** 

Kurzwahl

  (*700 - *899) 




Reservieren einer Amtsleitung

 **0**  **R** ***** **3** **9**  




Externruf heranholen

  ***** **6** 

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

  Internrufnummer
Anrufbeantworter **6** 

Weitergabe ohne Ankündigung

 **R**  Internruf-
nummer 

Weitergabe nach extern

 **R**   **R** ***** **3** **2** 

Rückfrage/Makeln


 **R**   **R** **R** 



Gezielte Amtsbelegung mit einer Rufnummer

 ***** **3** **3**    


ext. MSN- Ruf-
Port Index nummer

Gebührensommen (nur vom Mastertelefon)

 *4710+XX (Summe von Tin XX löschen)
*4711+XX (Summe von Tin XX drücken)
*4720 (Alle Tin-Summen löschen)
*4721 (Alle Tin-Summen drücken)
*4730 (Anlagen-Summe löschen)
*4731 (Anlagen-Summe drücken)

Türsprechstelle anrufen



oder zugewiesene Rufnummer

Türgespräch

Türöffner betätigen




Türgespräch

Tür öffnen


Tür öffnen wiederholen

Türruf heranholen




Türgespräch

Türruf nach extern umleiten



- *4150 (ausschalten 1.TFE)
- *4151 (einschalten 1.TFE)
- *4160 (ausschalten 2.TFE)
- *4161 (einschalten 2.TFE)


Weckruf/Terminruf



- *460 (ausschalten)
- *461 (Weckruf einmal)
- *462 (Weckruf täglich)
- *463 (Terminruf tägl.)



hh:mm




- *464 (Weckruf Tage)
- *465 (Terminruf Tage)




hh:mm 1...7

Anrufschutz




- *430 (ausschalten)
- *431 (intern)
- *432 (extern)
- *433 (intern/extern)

Anklopfschutz



- *440 (ausschalten)
- *441 (intern)
- *442 (extern)
- *443 (intern/extern)

Rufumleitung zu




- *410 (ausschalten)
- *411 (ständig)
- *412 (bei Nichtmelden)
- *413 (bei Besetzt)



Rufnummer

Follow me (Rufumleitung von)




- *420 (ausschalten)
- *421 (einschalten)



Internrufnr.

Rufverteilungen umschalten




- *401 (Tagschaltung)
- *402 (Tag- mit Rufweiterschaltung)
- *403 (Nachtschaltung)

Anklopfer abweisen




ISDN - Übermittlung der Rufnr. zum Angerufenen



- *500 (ausschalten)
- *501 (einschalten)

ISDN - Übermittlung der Rufnr. zum Anrufer



- *510 (ausschalten)
- *511 (einschalten)

ISDN - Parken einer Verbindung



Transaktionsnummer

ISDN - geparkte Verbindung holen



Transaktionsnummer

ISDN - Rückruf bei Besetzt (CCBS) löschen



ISDN - Halten einer Verbindung


(Makeln von externen Verbindungen)



ISDN - Dreierkonferenz



ISDN - Anrufweiterschaltung



- *520 (ausschalten)
 - *521 (ständig)
 - *522 (bei Nichtmelden)
 - *523 (bei Besetzt)
- ext. MSN- Kurzwahl-Port Index ziel

ISDN - Feststellen böswilliger Anrufer

